

# 使用上のご注意

散水栓コンセントのホース接続について

## 散水栓コンセントのホース接続方法

1. ホームセンター等で市販されている散水用ホースジョイントをご用意下さい。

(吐水口部の外径はφ15.5mmです。)

※外径φ15.5mmに対応した散水用ホースジョイントなら、どのメーカー品でもご使用になれます。

※例と致しまして、下記に対応しております散水用ホースジョイントを記載致します。  
ご参照下さい。

メーカー名	品名	品番		対応ホース内径	対応ホース外径
タカギ社製	コネクター	G079		12mm~16mm	21mmまで
		G096		12mm~16mm	21mmまで
		G072	45度	12mm~16mm	21mmまで
		G069	U型	12mm~16mm	21mmまで
		G086	ストレーナ付	12mm~16mm	21mmまで
		G124	L型	15mm~18mm	26mmまで
		G125	L型	15mm~18mm	26mmまで

2. ホースを散水用ホースジョイントに接続します。

3. ストッパーの根元を押さえ、カプラー部を手前に引き下げたまま、吐水口に差し込みます。(下記右図参照)

4. 吐水口に差し込んで、カプラー部を離すとパチンと音がして、差し込みが完了します。

